




SEIFENBLASENMASCHINE

E-Lektron B500-R

Fernbedienung – Netzbetrieb - Batteriebetrieb



BEDIENUNGSANLEITUNG

Sicherheitshinweise:


Bitte beachten Sie vor Inbetriebnahme der Seifenblasmaschine nachfolgende Hinweise.

- Beim Betrieb am Stromnetz die Maschine über ein USB-Netzteil ausreichender Leistung betreiben.
- Während der Montage an Truss-Systeme o.ä. darf sich niemand unter dem Montagebereich aufhalten.
- Im Netzteil befinden sich spannungsführende Teile. **NIEMALS Netzteil oder Gehäuse öffnen.**
- Steckernetzteil niemals mit nassen Händen anfassen.
- Wenn das Gerät sichtbar beschädigt ist, darf es NICHT an eine Steckdose angeschlossen und NICHT eingeschaltet werden. Benachrichtigen Sie in diesem Fall ihren Fachhändler.
- Reparaturen am Gerät dürfen nur von einem Fachmann vorgenommen werden.
- Bei Gewitter, sowie Nichtgebrauch Steckernetzteil aus der Steckdose ziehen.
- Bei längerem Nichtgebrauch Batterien entfernen.
- Der mitgelieferte Montagebügel dient als Hauptbefestigung und muss zum soliden Aufhängen des Geräts benutzt werden.
- Seien Sie beim Füllen des Flüssigkeitsbehalters vorsichtig. Erst den Netzstecker abziehen und dann den Tank abfüllen.
- Die Öffnungen für das Gebläse an die Rückseite der Maschine müssen frei bleiben, um eine ordnungsgemäße Funktion vom Gebläse zu gewährleisten. Keine Gegenstände auf die Nebelmaschine stellen.


- **ACHTUNG:** DIE SEIFENBLASENMASCHINE FUNKTIONIERT AM BESTEN MIT SEIFENBLASENFLUID AUF WASSERBASIS

Betrieb an USB-Netzteil

1. Montieren Sie die Halterung mit den mitgelieferten Schrauben.
2. Den Flüssigkeitsbehälter füllen mit Seifenblasenfluid.



3. Netzteil an die USB-C Buchse der Maschine verbinden, und in eine Steckdose stecken.
4. Der Rückseitige Schalter auf **ON** stellen.




5. Mit dem Schalter auf ON lässt die Seifenblasmaschine sich mit der Fernbedienung aus- und wieder einschalten.

Batteriebetrieb


Die Seifenblasenmaschine lässt sich mit 4 oder 8 AA Alkalin Batterien betreiben. Bedingt von der Qualität der Batterien wird die Maschine 45-60 Minuten laufen an 4 neue Alkalin Batterien, bei 8 Batterien ist die Laufzeit doppelt so lang.

1. Schrauben Sie das rückseitliche Batteriefach auf und setzen Sie 4 oder 8 Stück AA Batterien ein, beachten Sie dabei die Polarität der Batterien.
2. Wenn Sie nur **4 Batterien verwenden**, diese **alle 4 in die linke Spalte** legen.



3. Batteriefach Schließen und Behälter füllen mit Seifenblasenfluid.
4. Der rückseitige Schalter auf **ON** stellen
6. Mit dem Schalter auf ON lässt die Seifenblasenmaschine sich mit der Fernbedienung aus- und wieder einschalten.
7. Schalten Sie nach Anwendung die Maschine aus mit dem rückseitigen Schalter zum Sparen der Batterien.

ACHTUNG: entfernen Sie die Batterien nach Gebrauch – **DIE MASCHINE DARF NICHT GLEICHZEITIG ÜBER USB UND AN BATTERIEN BETRIEBEN WERDEN**



Fernbedienung



1. Entfernen Sie ggf. die Schutzfolie der Batterie zum Aktivieren der Fernbedienung.
2. Wenn die Maschine mit dem rückseitigen Schalter eingeschaltet wurde, lässt die Maschine sich auch mit der Fernbedienung aus- und wieder einschalten.
3. Schalten Sie nach Anwendung die Maschine wieder aus mit dem rückseitigen Schalter, um Batterien zu sparen.

Aufstellung

Die Seifenblasmaschine an einem leicht zugänglichen Platz aufstellen, um das Nachfüllen des Tanks zu erleichtern. Das Gerät kann auch mit dem Bügel und den Stellschrauben aufgehängt werden.

Gerät nicht mehr als 20° kippen.

Fußboden kann feucht werden



Pflege für lange, störungsfreie Anwendung

1. Nach Anwendung Netzteil ziehen und Tank leeren und ggf. Batterien entfernen.
2. Bei Anwendung Außen kann Wind den Ausstoß der Seifenblasen beeinflussen.
3. Maschine immer leer transportieren.
4. Maschine nur betreiben mit Seifenblasenfluid guter Qualität.
5. Maschine regelmäßig mit einem trockenen Tuch reinigen.
6. Maschine trocken aufbewahren.

Technische Daten

Stromversorgung	10W über USB-Netzteil 4 St. oder 8 St. AA-Batterien
Tankinhalt	ca. 600mL
Gehäuse	Metall
Bedienung	Hand- oder Fernbedienung
Abmessungen	Ca. 22(H) x 24(B) x 17(T)cm
Gewicht	1.48kg
EAN	4260393842397

CE-Konformitätserklärung

E-Lektron GmbH
Fabrikstraße 3
48599 Gronau
Deutschland
Tel: (+)49(0)25627279547

Erklärt, dass das Produkt:

Seifenblasenmaschine E-Lektron B500-R, Art.Nr.: EL160661

der aufgelisteten harmonisierte Normierung der Europäischen Gemeinschaft, denen sie unterliegt, entspricht:

Low Voltage (LVD) 2014/35/EU
EN62368-1: 2020, A11: 2020 / EN62479: 2010

Electromagnetic Compatibility (EMC) 2014/30/EU
EN 55032: 2015, A1: 2020; A11: 2020 / EN 55035: 2017, A11: 2020
EN 61000-3-2: 2019, A1: 2021 / EN 61000-3-3: 2013, A1: 2019

Restriction of Hazardous Substances (RoHS) 2011/65/EU
EN62321: 2009

Gronau,
28.10.2024



E-Lektron GmbH
Jan Toersche – Geschäftsführer



Made in China